

Conexión del sistema IoT

Para conectar el PdV con un **sistema IoT**:

1. Asegúrese de que las aplicaciones Punto de venta e Internet de las cosas estén instaladas en su base de datos
2. Configure **Caja IoT** o **IoT virtual de Windows**.
3. Conecte los periféricos al sistema IoT:

Dispositivo	Instrucciones
Impresora	Conecta una impresora de recibos compatible a un puerto USB o a la red y enciéndela. Consulta Impresión de órdenes para obtener más información.
Caja registradora	La caja registradora debe estar conectada a la impresora con un cable RJ25.
Lector de códigos de barras	El lector de códigos de barras debe terminar los códigos con un carácter <code>ENTER</code> (código de tecla 28) para que sea compatible. Es probable que esta sea la configuración predeterminada del lector de códigos de barras.
Báscula	Conecte la báscula y préndala. Consulte Conectar una báscula .
Pantalla del cliente	Conecte la pantalla a la caja IoT para mostrar la orden del PdV. Consulte Conectar una pantalla .
Terminal de pago	El proceso de conexión depende de la terminal. Consulte la documentación sobre terminales de pago .

4. Conecte el sistema IoT a su base de datos de Odoo.
5. **Vaya a los ajustes del PdV** y seleccione su punto de venta o haga clic en los tres puntos (:) de la tarjeta de un PdV, luego haga clic en **Editar**. Vaya a la sección **Dispositivos conectados**, habilite la **caja IoT** y después seleccione los dispositivos que se usarán para el PdV. Haga clic en **Guardar**.

💡 Truco

Haga clic en **Dispositivos IoT** para acceder a la lista de **Dispositivos** para su PdV y ver su estado de conexión. Haga clic en una de las tarjetas para acceder al formulario del dispositivo.

Ejemplo de configuración

