

Ingenico

Conectar una terminal de pago le permite ofrecerle a sus clientes un flujo de pago ágil y facilitar el trabajo de sus cajeros.

ⓘ Importante

- Las terminales de pago Ingenico requieren un [sistema IoT](#).
- En este momento Ingenico solo está disponible en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
- Odoo funciona con las terminales de pago Lane, Desk y Move de Ingenico que son compatibles con el protocolo de comunicación TLV a través de TCP/IP.

Configuración

Conéctese a un sistema IoT

Conectar una terminal de pago Ingenico a Odoo es una función que requiere un sistema IoT. Para más información sobre cómo conectar un sistema IoT a su base de datos, refiérase a documentación IoT.

Configure las terminales de pago Lane/Desk/Move 5000 de Ingenico para BENELUX

1. Presione el botón de función (**F** en Lane/5000, **Ⓢ** en Desk/5000 y Move/5000).
2. Vaya a **menú Kassa ▶ Menú de Ajustes** e ingrese la contraseña de los ajustes (predeterminada: 2009).
3. Seleccione **Change Connection** (cambiar conexión) y presione **OK** en la siguiente pantalla.
4. Seleccione **TCP/IP** y **IP-address**.
5. En la siguiente pantalla ingrese la dirección IP de su sistema IoT.
6. Escriba 9000 como número de puerto y presione **OK** en la siguiente pantalla.

En este momento, la terminal se reiniciará y mostrará el formulario del sistema IoT en Odoo.

IoTBox1

Identifier (Mac Address) b8:27:eb:3b:b7:73
IP Address 10.30.11.147
IoT Box Home Page http://10.30.11.147:8069
Screen URL

Devices			
Name	Identifier	Type	Connection
HP HP ColorLaserJet MFP M278-M281	564e424e4c323939475210e7c65d10d9	Printer	Network
Hewlett-Packard HP LaserJet MFP M426fdw	5048424c4c333834484d10e7c6feebd5	Printer	Network
unknown	dnssdHP20Color20LaserJet20MFP20M281fdw205D10D9printertcplocal	Printer	Network
Ingenico payment terminal	10.30.17.215	Payment Terminal	Network

Configure el método de pago

Habilite la terminal de pago en los [ajustes de la aplicación](#) y [cree el método de pago relacionado](#). Establezca el tipo de diario como **Banco** y seleccione **Ingenico** en el campo **Usar una terminal de pago**. Luego, seleccione el dispositivo correspondiente en el campo **Dispositivo de terminal de pago**.

Method [?]

Ingenico (BENELUX)

Online Payment [?]	<input type="checkbox"/>	Use a Payment Terminal [?]	Ingenico
Identify Customer [?]	<input type="checkbox"/>	Payment Terminal Device	
Journal [?]	Bank		
Outstanding Account [?]	Leave empty to use the default account frc		
Intermediary Account [?]	Leave empty to use the default account frc		
Company	My Company (San Francisco)		

Ya que haya creado el método de pago, puede seleccionarlo en sus ajustes del Punto de venta. Para hacerlo, vaya a los [ajustes del punto de venta](#), haga clic en **Editar** y agregue el método de pago en la sección de **Pagos**.